

Configurazione per iPhone solo con firmware 4.0 o superiore

I driver sono disponibili solo dopo aver installato il software ITUNES 9 o superiore

Avvertenza: alla connessione come modem IP verranno applicati i costi secondo il piano Internet Mobile sottoscritto. Per informazioni chiama il 155 o visita il sito www.wind.it

Configurazione Tethering



tocca l'icona Impostazioni



tocca l'icona Generali



tocca Cellulare



tocca Network dati cellulare

Ora scorrere lo schermo fino a visualizzare il pannello Tethering Internet



Nel campo APN digitare: internet.wind



Tocca Cellulare

Ora scorrere lo schermo fino a visualizzare il pannello Tethering Internet



Tethering Internet o Hotspot personale



Tocca lo switch Tethering Internet o Hotspot personale